

今、お使いの炊飯器に入れるだけ！

ご使用方法

ご使用前に軽く水洗いをし、研いだお米の上に置き、炊飯器で炊いてください。(1升まで対応)

取り出し方法

炊飯後は中央の穴にしゃもじを入れ、すくうように取り出してください。
(しゃもじの形状・大きさにより、穴に入らない場合もございます。ご了承ください。)

お手入れ方法

ご使用後は軽く水洗いし、よく乾燥させてください。繰り返しお使いいただけます。
また、食器洗い乾燥機にもご使用いただけます。

ご注意

- ・炊飯後は非常に熱くなっておりますので、火傷等には十分ご注意ください。
- ・本品はセラミック製のため、衝撃により割れる場合がございますので取り扱いには十分ご注意ください。
- ・お使いの炊飯器やお米により、炊き上がり具合が異なる場合がございます。

株式会社ドリームバンク

〒501-3303 岐阜県加茂郡富加町羽生 2426 番地 2
お問い合わせ TEL: 0574-49-6061

炊飯名人
たける

まるでかまど炊きの旨味。
遠赤外線効果で、
ごはんがふっくら。もちもち。

高遠赤外線
放射セラミック

取り出し
カンタン

食洗器
OK

繰り返し
使える