


1. 準備

1-1. チューブ接続口に付いている END キャップを添付の工具を使って外します



ここを押さえながら このピンを引っ張ります

1-2 付属のチューブを下図のように接続してください。


下図の色の通りにチューブをしっかりと奥まで（止まるまで）差し込んで下さい。

原水	排水	飲料水
FEED WATER	DRAIN	DRINK WATER



1-3. ハンドルの装着

ハンドル装着部の蓋をずらし付属のハンドルを右回し方向にねじ込み、取付ます。



2. 動作

2-1. 青いチューブの先についているストレーナを給水する原水に、オレンジ色のチューブは排水用の為、水がこぼれても大丈夫な場所に、白いチューブは浄水が出てきますのできれいに洗ったペットボトル等に差し込んで下さい。

2-2. ハンドルを時計方向に回します。1秒間に1回転くらいのスピードで回してください。2～3分ほどで浄水が始まります。そのまま同じスピードでハンドルを回し必要量を浄水して下さい。

注意 早く回しても浄水効率は変わりません

3. 使用後

3-1. ハンドルは逆方向に強めに回すとロックが外れますので、そのまま取付と逆方向に回して外します。

3-2. 取付と逆の手順でチューブを外し、END キャップを差込みます。

注意

- ◎淡水専用の為、海水の浄水はできません。
- ◎浄水開始から 500ml 程度までの水は内部の停滞水の為、飲用せず廃棄し、以降の浄水を飲用としてご利用下さい。
- ◎浄水能力は1時間で 20ℓ～30ℓ 程度です。原水の汚れ度合や、気温によっても変動しますので、ご了承ください。
- ◎本体は原水面にできるだけ平行に近い方が効率よく浄水出来ます。高低差が大きいと浄水出来ない場合がありますので注意して下さい。
- ◎一旦水を通した後はフィルタ保護の為、1ヶ月に1回10分程度の通水をお願いします。

※AC 電源で駆動する場合はハンドルは取り付けずに付属の AC アダプターを接続して使用してます。